


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 - Кнопка выбора режима (повышение программы).
- 2 - Кнопка выбора режима (понижение программы).
- 3 - Индикатор выбранного режима (программы).
- 4 - Кнопка вкл./выкл. электропитания прибора.
- 5 - Кнопка подтверждения выбора/запуска программы.
- 6 - Гнездо для подключения USB - кабеля.